



Обозначение по каталогу	Статор	Ротор	e, мм	g, мм	l, мм
JCM170x32S-494-H0-T1	МАНП.684.222.008-01	МАНП.684.252.008	0,35±0,25	27	34
JCM170x32P-164,6-H0-T1	МАНП.684.222.008	МАНП.684.252.008	0,35±0,25	27	34
JCM170x32S-494-H1-T1	МАНП.684.222.008-11	МАНП.684.252.008-01	0,35±0,25	44	51
JCM170x32P-164,6-H1-T1	МАНП.684.222.008-10	МАНП.684.252.008-01	0,35±0,25	44	51

- 1 \*Размеры для справок. Обеспеч. изготовителем электродвигателя, остальные размеры обеспеч. потребителем.  
2 Монтировать статор в аппаратуру потребителя с использованием клея LOCTITE EA 9497 "Henkel".  
3 Электромонтаж статора выполнить в соотв. со схемой электрической подключения МАНП.684.222.008 35.  
4 Изгиб выводных штырей не допускается.  
5 Соосность ротора и статора: φ0,1 мм.