



МАНП.684222.008 ГЧ

Рис. 1



Обозначение выводов:

U, V, W – питание фаз статора
HU, HV, HW – сигналы датчиков Холла
+5V, 0V – питание датчиков Холла
T1-, T1+ – датчик температуры
SHLD – экраны кабелей



1 Размеры для справок.
2 Обозначение выводов показано условно. Для подключения использовать обозначения выводов на плате статора.

Обозначение	Код	A, мм	B, мм	C, мм	Масса, кг	Рис.
МАНП.684222.008	JCM170x32P-164,6-H0-T1	33,3	50,8	54,8	2,375	1
-01	JCM170x32S-494-H0-T1					
-10	JCM170x32P-164,6-H1-T1					2
-11	JCM170x32S-494-H1-T1					

МАНП.684222.008 ГЧ						Статор			Лист	Масса	Масштаб
Габаритный чертеж						См. табл.			Лист	Масштаб	Масштаб
К U B						Формат А3			Лист	Масштаб	Масштаб

