



Обозначение по каталогу	Статор	Ротор N	Ротор P	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	e, мм	f, мм	g, мм	h, мм	i, мм	Рис.
JCM69x10S-13,9-HO-T1	МАНП.684.222.001-02	МАНП.684.252.001-02	-	12	5,5±1	2	7	0,4±0,25	-	8	12	2	1
JCM69x10P-7-HO-T1	МАНП.684.222.001-05	МАНП.684.252.001-02	-	12	5,5±1	2	7	0,4±0,25	-	8	12	2	1
JCM69x18S-25,1-HO-T1	МАНП.684.222.001	МАНП.684.252.001	-	20	9,5±1	3,2	12,6	0,4±0,25	-	14	20	3	1
JCM69x18P-12,6-HO-T1	МАНП.684.222.001-03	МАНП.684.252.001	-	20	9,5±1	3,2	12,6	0,4±0,25	-	14	20	3	1
JCM69x35S-48,8-HO-T1	МАНП.684.222.001-04	МАНП.684.252.001-01	-	37	18±1	5,8	24,4	0,4±0,25	-	27	37	5	1
JCM69x35P-24,4-HO-T1	МАНП.684.222.001-01	МАНП.684.252.001-01	-	37	18±1	5,8	24,4	0,4±0,25	-	27	37	5	1
JCM69x10S-13,9-H1-T1	МАНП.684.222.001-12	МАНП.684.252.001-02	МАНП.684.252.001-02	12	5,5±1	2	7	0,4±0,25	4	8	24	2	2
JCM69x10P-7-H1-T1	МАНП.684.222.001-15	МАНП.684.252.001-02	МАНП.684.252.001-02	12	5,5±1	2	7	0,4±0,25	4	8	24	2	2
JCM69x18S-25,1-H1-T1	МАНП.684.222.001-10	МАНП.684.252.001	МАНП.684.252.001-02	20	9,5±1	3,2	12,6	0,4±0,25	5	14	32	3	2
JCM69x18P-12,6-H1-T1	МАНП.684.222.001-13	МАНП.684.252.001	МАНП.684.252.001-02	20	9,5±1	3,2	12,6	0,4±0,25	5	14	32	3	2
JCM69x35S-48,8-H1-T1	МАНП.684.222.001-14	МАНП.684.252.001-01	МАНП.684.252.001-02	37	18±1	5,8	24,4	0,4±0,25	7	27	49	5	2
JCM69x35P-24,4-H1-T1	МАНП.684.222.001-11	МАНП.684.252.001-01	МАНП.684.252.001-02	37	18±1	5,8	24,4	0,4±0,25	7	27	49	5	2

- 1 *Размеры для справок. Обеспеч. изготовителем электродвигателя, остальные размеры обеспеч. потребителем.
2 Монтировать статор в аппаратуру потребителя с использованием клея LOCTITE EA 9497 "Henkel".
3 Монтировать ротор в аппаратуру потребителя с использованием фиксатора LOCTITE 648 "Henkel".
4 Электромонтаж статора выполнить в соотв. со схемой электрической подключения МАНП.684.222.001.35.
5 Изгиб выводных штырей не допускается.
6 Взаимное расположение полюсов роторов – согласно рис. 3.
7 Соосность ротора и статора: $\phi 0,06$ мм.